


# KX-DT321

## Guide d'utilisation rapide

### Réglage du contraste


Appuyez sur la touche **PROGRAM** puis appuyez **2x** sur la flèche en bas ▼, le menu [Contraste

LCD] apparaît puis appuyez sur la touche  puis augmenter ou diminuer le [Choix du

contraste] avec les flèches ▲ ▼ puis appuyez sur la touche  puis appuyez sur la touche **PROGRAM** pour sortir

### Choix de la langue


Appuyez sur la touche **PROGRAM** puis appuyez **3x** sur la flèche en bas ▼, le menu [Sprache /


Language] apparaît puis appuyez sur la touche  , puis aller chercher [Français] avec les

flèches ▲ ▼ puis appuyez sur la touche  puis appuyez sur la touche **PROGRAM** pour sortir


### Réglage de la sonnerie d'appel interne ou externe

#### Réglage de la sonnerie d'appel interne

Appuyez sur la touche **PROGRAM** puis **2 fois** sur la touche  puis faire défiler les différentes sonneries avec les flèches ▲ ▼ puis une fois la sonnerie choisie appuyez sur la

touche  puis appuyez sur la touche **PROGRAM** pour sortir

#### Réglage de la sonnerie d'appel externe (si touche de ligne ou groupe programmée)

Appuyez sur la touche **PROGRAM** puis **2 fois** sur la touche de ligne ou groupe  puis faire défiler les différentes sonneries avec les flèches ▲ ▼ puis une fois la sonnerie choisie appuyez

sur la touche  puis appuyez sur la touche **PROGRAM** pour sortir


### Effectuer un appel

Composer le numéro d'appel interne ou externe puis 

Ou

 Puis composer le numéro d'appel interne ou externe

### Effectuer un appel en mode mains libres

Composer le numéro d'appel interne ou externe puis appuyez sur la touche 



Ou

Appuyez sur la touche  puis composer le numéro d'appel interne ou externe

Appuyez sur la touche  pour effacer le dernier chiffre entré

## Guide d'utilisation rapide

### Répondre à un appel

Décrochez le combiné  ou Appuyez sur la touche  (mode mains libres)

### Transférer un appel avec annonce


Répondre à l'appel, puis appuyez sur la touche  puis Composer le numéro du destinataire puis parler avec votre correspondant et 

### Transférer un appel sans annonce

Répondre à l'appel, puis appuyez sur la touche  puis Composer le numéro du destinataire puis 

### Parcage des appels (mise en attente)



#### Mise en attente et reprise de l'appel sur son propre poste

Appuyez sur la touche  (parcage exclusif)

#### Mise en attente et reprise de l'appel sur un autre poste (si touche de ligne programmée)

Appuyez **2 x** sur la touche  (parcage non exclusif)



Pour récupérer l'appel depuis un autre poste, presser sur la touche de ligne qui clignote

 (CO) (appel externe) ou sur  (appel interne).

### Recomposition du dernier numéro





Appuyez sur la touche  puis  ou appuyez sur la touche 

### Programmer une touche d'appel direct externe

Appuyez sur la touche **PROGRAM** puis sur une touche  puis appuyez sur **la touche 2**, puis composez le numéro d'appel avec **le 0** de sortie puis appuyez sur la touche  puis sur la touche **PROGRAM** pour sortir




### Programmer une touche d'appel direct interne


#### Si la touche est non attribuée

Appuyez sur la touche **PROGRAM** puis sur une touche  puis appuyez **1x** sur la flèche en bas , le menu [PST- ] apparaît puis composez le numéro interne puis appuyez sur la touche  puis appuyez sur la touche  puis appuyez sur la touche **PROGRAM** pour sortir

## Guide d'utilisation rapide

### Si la touche est déjà attribuée





Appuyez sur la touche **PROGRAM** puis sur une touche  puis appuyez **1x** sur la flèche en haut  puis **1x** sur la flèche en bas , le menu [PST- ] apparaît puis composer le numéro



interne puis appuyez sur la touche  puis appuyez sur la touche **PROGRAM** pour sortir



### Programmer une N° abrégés personnel (10 par poste, position 00 à 09)

#### Créer un N° abrégés

Appuyez sur la touche **PROGRAM**, l'affichage indique [Programme NO ?] puis appuyez sur la

touche  , l'affichage indique [Num. Abrégé ?] puis appuyez sur la touche  , l'affichage indique [00 : .....]



composez le numéro de téléphone avec le **0** de sortie puis appuyez sur la touche  ,



l'affichage indique [00 : 00217999191] entrez le nom du contact à l'aide des touches, puis appuyez sur la touche   puis l'affichage revient à [Programme NO ?]

Appuyez sur la touche **PROGRAM** pour sortir

Ou pour programmer un nouveau numéro, appuyez sur la touche  , l'affichage indique

[Num. Abrégé ?] puis appuyez sur la touche  , l'affichage indique [00 : 00217999191] appuyez **1x** sur la flèche en bas ,

l'affichage indique [01 : .....] composez le numéro de téléphone avec le **0** de sortie puis appuyez sur la touche  ,




l'affichage indique [00 : 0021xxx xx xx] entrez le nom du contact à l'aide des touches, puis appuyez sur la touche  ,



puis l'affichage revient à [Programme NO ?]

Et ainsi de suite ou Appuyez sur la touche **PROGRAM** pour sortir

#### Pour modifier un N° abrégés personnel

Pour modifier un nouveau numéro existant, appuyez sur la touche **PROGRAM**, l'affichage

indique [Num. Abrégé ?] puis appuyez sur la touche  , l'affichage indique [00 : 00217999191] appuyez sur la **flèche en bas**  jusqu'à votre numéro à modifier, l'affichage indique [XX : 0XX XXX XX XX] composez le nouveau numéro de téléphone avec le **0** de sortie




puis appuyez sur la touche  ,

l'affichage indique [Nom ?] entrez le nom du contact à l'aide des touches, puis appuyez sur la touche   puis l'affichage revient à [Programme NO ?]

Et ainsi de suite ou Appuyez sur la touche **PROGRAM** pour sortir

## Guide d'utilisation rapide

### Appeler un N° abrégés du système (annuaire central commun)



Appuyez **2x** sur la touche  et tapez les 2 premières lettres du nom puis appuyez sur la touche **ENTER** puis faite défiler les noms à l'aide de **la flèche en bas**  jusqu'à ce que vous trouviez votre interlocuteur puis 

#### Pour dévier son poste



##### Déviation de tous les appels

 Composer \*7102 puis le numéro de destination et # puis 



##### Déviation des appels sur occupation

 Composer \*7103 puis le numéro de destination et # puis 



##### Déviation des appels sur non réponse/occupation

 Composer \*7104 puis le numéro de destination et # puis 

##### Déviation des appels sur non réponse















 Composer \*7105 puis le numéro de destination et # puis 

#### Pour annuler un renvoi

 Composer \*7100 puis 

### Pour établir une conférence (maximum 8 participants internes et externes)

**!!! Il faut une touche CONFERENCE programmée sur le poste téléphonique !!!**

Composer le numéro d'appel interne ou externe puis  ou appuyez sur , dès que la communication est établie appuyez sur la touche  puis composer le numéro d'appel interne ou externe suivant, dès que la communication est établie appuyez sur la touche  et l'affichage vous indique [Conférence : 3] puis appuyez sur la touche  puis composer le numéro d'appel interne ou externe suivant, dès que la communication est établie appuyez sur la touche  et l'affichage vous indique [Conférence : 4], puis appuyez sur la touche  puis composer le numéro d'appel interne ou externe suivant, dès que la communication est établie appuyez sur la touche  et l'affichage vous indique [Conférence : 5], puis appuyez sur la touche  puis composer le numéro d'appel interne ou externe suivant, dès que la communication est établie appuyez sur la touche  et l'affichage vous indique [Conférence : 6], puis appuyez sur la touche  puis composer le numéro d'appel interne ou externe suivant, dès que la communication est établie appuyez sur la touche  et l'affichage vous indique [Conférence : 7], puis appuyez sur la touche  puis composer le numéro d'appel interne ou externe suivant, dès que la communication est établie appuyez sur la touche  et l'affichage vous indique [Conférence : 8]


#### Information :


Dès qu'un interlocuteur sort de la conférence, l'affichage de l'initiateur de la conférence change et indique le nombre de personne restant dans la conférence

# KX-DT321



## Guide d'utilisation rapide

### Journal des appels entrants (seulement externes)

Appuyez **2 x** sur la flèche à gauche ◀ puis appuyez sur  , faire défiler les numéros enregistrés avec les flèches ▲ ▼ .

Pour rappeler un numéro, faire défiler les numéros enregistrés avec les flèches ▲ ▼ puis 

### Journal des appels sortants

Appuyez **1 x** sur la flèche à gauche ◀ puis appuyez sur  , faire défiler les numéros enregistrés avec les flèches ▲ ▼ jusqu'au numéro que vous désirez rappeler puis 


### Annonce vocale (appel interphone)

Composez \* **33** + **N° groupe (01 à 32)** [par défaut 01 = tous les postes], cela va activer les haut-parleurs de tous les téléphones numériques PANASONIC

Pour parler au correspondant qui a effectué un appel interphone composez \* **43** depuis un téléphone

### Interception d'appel


#### Interception d'appel sur un interne par code

Décrochez le combiné  puis composez \***41**+le N° d'interne à intercepter

#### Interception d'appel sur un interne par une touche programmée

Si l'interne concerné est programmé sur une touche de votre téléphone, il suffit d'appuyer sur la touche pour intercepter l'appel. *Cette fonctionnalité doit-être débloquée sur le central par votre administrateur système*

#### Interception d'appel sur un groupe par code

Décrochez le combiné  puis composez \***40**+le N° du groupe à intercepter (601 ou 602 ou...)



#### Interception d'appel sur un groupe par une touche programmée

Il faut une touche de groupe programmée sur votre téléphone, ensuite il suffit d'appuyer sur la touche pour intercepter l'appel.

*Cette fonctionnalité doit-être débloquée sur le central par votre administrateur système*

### Programmer une touche de groupe

#### Si la touche est non attribuée

Appuyez sur la touche  puis sur une touche  (CO) puis appuyez **1x** sur la flèche en haut ▲ , l'affichage indique [**Groupe DN-** ] puis composer le numéro du groupe (601 ou 602 ou ...) puis appuyez sur la touche **ENTER** puis appuyez sur **CANCEL** pour sortir

### Aperçu des touches fixes



#### **Touche de ligne interne**

- Permet d'accéder à une ligne interne.
- Clignote lorsque l'on reçoit un appel interne.



#### **Touche de réponse automatique / coupure micro**

- Si on presse la touche en mode veille, l'appareil répondra automatiquement aux appels internes.
- En conversation, permet de couper le microphone du combiné.






#### **Touche d'accès annuaire centralisé / confirmation**

- En mode veille, permet d'accéder aux sélections abrégées du système.
- En mode programmation, permet de confirmer une entrée (idem que la touche ENTER).



#### **Touche message en absence**

- Permet d'envoyer un message.
- Si pas de réponse, presser  => activation du voyant lumineux chez l'appelé.
- Permet d'accéder aux messages en attente.
- Si voyant lumineux activé, presser  pour accéder aux messages et  pour rappeler l'appelant.



#### **Touche de recomposition**

- Permet de recomposer le dernier numéro externe effectué.



#### **Touche de transfert**

- Permet de transférer les appels.



#### **Touche R**

- Permet de revenir au mode veille dans certains cas.
- Permet d'effectuer une rétro-demande sur le central qui serait situé éventuellement en amont.



#### **Touche de parcage**

- Permet de mettre l'appel en cours en attente (parcage).



#### **Touche mains libres**

- Permet d'activer et de désactiver le haut-parleur (mode mains libres).