

# KX-DT333-343-346

## Guide d'utilisation rapide

1

### Réglage du contraste



Appuyez sur la touche **PROG** puis appuyez **2x** sur la flèche en haut ▲, le menu [Contraste LCD] apparaît puis appuyez sur la touche **ENTER** puis augmenter ou diminuer le [Choix du contraste] avec les flèches ▲ ▼ puis appuyez sur la touche **ENTER** puis appuyez sur **CANCEL** pour sortir

### Choix de la langue



Appuyez sur la touche **PROG** puis appuyez **1x** sur la flèche en bas ▼, le menu [Sprache / Language] apparaît puis appuyez sur la touche **ENTER**, puis aller chercher [Français] avec les flèches ▲ ▼ puis appuyez sur la touche **ENTER** puis appuyez sur **CANCEL** pour sortir

### Réglage de la sonnerie d'appel interne ou externe

#### Réglage de la sonnerie d'appel interne

Appuyez sur la touche  puis **2 fois** sur la touche  puis faire défiler les différentes sonneries avec les flèches ▲ ▼ puis une fois la sonnerie choisie appuyez sur la touche **ENTER**

#### Réglage de la sonnerie d'appel externe (si touche de ligne ou groupe programmée)

Appuyez sur la touche  puis **2 fois** sur la touche de ligne ou groupe  puis faire défiler les différentes sonneries avec les flèches ▲ ▼ puis une fois la sonnerie choisie appuyez sur la touche **ENTER**


### Effectuer un appel

Composer le numéro d'appel interne ou externe puis 


Ou

 Puis composer le numéro d'appel interne ou externe

### Effectuer un appel en mode mains libres

Composer le numéro d'appel interne ou externe puis appuyez sur la touche 



Ou

Appuyez sur la touche  puis composer le numéro d'appel interne ou externe

Appuyez sur la touche <- pour effacer le dernier chiffre entré

Appuyez sur la touche **EFF** pour tout effacer et revenir à l'état initial

### Répondre à un appel

Décrochez le combiné  ou Appuyez sur la touche  (mode mains libres)

### Transférer un appel avec annonce

Répondre à l'appel, puis appuyez sur la touche  puis Composer le numéro du destinataire puis parler avec votre correspondant et 

# KX-DT333-343-346

## Guide d'utilisation rapide


---

### Transférer un appel sans annonce

Répondre à l'appel, puis appuyez sur la touche  puis Composer le numéro du destinataire puis 

### Parcage des appels (mise en attente)



#### Mise en attente et reprise de l'appel sur son propre poste

Appuyez sur la touche  (parcage exclusif)

#### Mise en attente et reprise de l'appel sur un autre poste (si touche de ligne programmée)

Appuyez **2 x** sur la touche  (parcage non exclusif)






Pour récupérer l'appel depuis un autre poste, presser sur la touche de ligne qui clignote

 (CO) (appel externe) ou sur  (appel interne).

### Recomposition du dernier numéro



Appuyez sur la touche  puis  ou appuyez sur la touche 

### Programmer une touche d'appel direct externe



Appuyez sur la touche  puis sur une touche  puis appuyez sur **la touche 2**, puis composer le numéro d'appel avec **le 0** de sortie puis appuyez sur la touche  puis sur la touche  puis sur la touche 

### Programmer une touche d'appel direct interne

#### Si la touche est non attribuée

Appuyez sur la touche  puis sur une touche  puis appuyez **1x** sur la flèche en bas ▼, puis composer le numéro interne puis appuyez sur la touche **ENTER** puis appuyez sur **CANCEL** pour sortir

#### Si la touche est déjà attribuée

Appuyez sur la touche  puis sur une touche  puis appuyez **1x** sur la flèche en haut ▲ puis **1x** sur la flèche en bas ▼, puis composer le numéro interne puis appuyez sur la touche **ENTER** puis appuyez sur **CANCEL** pour sortir


# KX-DT333-343-346

## Guide d'utilisation rapide


3


### Programmer une N° abrégés personnel (10 par poste, position 00 à 09)

#### Créer un N° abrégés


Appuyez sur la touche  , l'affichage indique [Programme NO ?] puis appuyez sur la touche **ENTER**, l'affichage indique [Num. Abrégé ?] puis appuyez sur la touche **ENTER**, l'affichage indique [00 : .....] composer le numéro de téléphone avec le **0** de sortie puis appuyez sur la touche **ENTER**, l'affichage indique [00 : 00217999191] entrez le nom du contact à l'aide des touches, puis appuyez sur la touche **ENTER** puis l'affichage revient à [Programme NO ?]


Et ainsi de suite ou Appuyez sur **CANCEL** ou sur  pour sortir

Ou pour programmer un nouveau numéro, appuyez sur la touche **ENTER**, l'affichage indique [Num. Abrégé ?] puis appuyez sur la touche **ENTER**, l'affichage indique [00 : 00217999191] appuyez **1x** sur la flèche en bas  , l'affichage indique [01 : .....] composer le numéro de téléphone avec le **0** de sortie puis appuyez sur la touche **ENTER**, l'affichage indique [00 : 0021xxx xx xx] entrez le nom du contact à l'aide des touches, puis appuyez sur la touche **ENTER** puis l'affichage revient à [Programme NO ?]

Et ainsi de suite ou Appuyez sur **CANCEL** ou sur  pour sortir

#### Pour modifier un N° abrégés personnel

Pour modifier un nouveau numéro existant, appuyez sur la touche **ENTER**, l'affichage indique [Num. Abrégé ?] puis appuyez sur la touche **ENTER**, l'affichage indique [00 : 00217999191] appuyez sur la **flèche en bas**  jusqu'à votre numéro à modifier, l'affichage indique [XX : 0XX XXX XX XX] composer le nouveau numéro de téléphone avec le **0** de sortie puis appuyez sur la touche **ENTER**, l'affichage indique [XX : 0021xxx xx xx] entrez le nom du contact à l'aide des touches, puis appuyez sur la touche **ENTER** puis l'affichage revient à [Programme NO ?]

Et ainsi de suite ou Appuyez sur **CANCEL** ou sur  pour sortir

### Appeler un N° abrégés du système (annuaire central commun)



Appuyez sur la touche  et tapez les 2 premières lettres du nom puis appuyez sur la touche **ENTER** puis faite défiler les noms à l'aide de la **flèche en bas**  jusqu'à ce que vous trouviez votre interlocuteur puis appuyez sur **ENTER** et 

### Pour dévier son poste par code



#### Déviation de tous les appels

 Composer \*7102 puis le numéro de destination et # puis 



#### Déviation des appels sur occupation

 Composer \*7103 puis le numéro de destination et # puis 



#### Déviation des appels sur non réponse/occupation

 Composer \*7104 puis le numéro de destination et # puis 

#### Déviation des appels sur non réponse

 Composer \*7105 puis le numéro de destination et # puis 

#### Pour annuler un renvoi



 Composer \*7100 puis 

## Guide d'utilisation rapide





### Pour dévier son poste par la touche de déviation

#### Activation





Appuyez sur la touche , l'affichage indique [RNV/NDP Gén.?] puis appuyez sur la touche **ENTER**, puis **4 x** sur la flèche en haut , l'affichage indique [Rnv TOUS : .....] puis entre le numéro de destination et appuyez sur la touche **ENTER**, l'affichage indique [Rnv TOUS :+le numéro] puis l'affichage revient à l'état de repos

#### Choix de déviation















- 1 x** sur la flèche en haut  = sur occupation et non réponse
- 2 x** sur la flèche en haut  = sur non réponse
- 3 x** sur la flèche en haut  = sur non occupation
- 4 x** sur la flèche en haut  = Tous

#### Désactivation



Appuyez sur la touche , l'affichage indique [RNV/NDP Gén.?] puis appuyez sur la touche **ENTER**, puis **2 x** sur la flèche en haut , l'affichage indique [RNV/NDP NON] puis appuyez sur la touche **ENTER**, puis l'affichage revient à l'état de repos

### Pour établir une conférence (maximum 8 participants internes et externes)

Composer le numéro d'appel interne ou externe puis  ou appuyez sur , dès que la communication est établie appuyez sur la touche  puis composer le numéro d'appel interne ou externe suivant, dès que la communication est établie appuyez sur la touche  et l'affichage vous indique [Conférence : 3] puis appuyez sur la touche  puis composer le numéro d'appel interne ou externe suivant, dès que la communication est établie appuyez sur la touche  et l'affichage vous indique [Conférence : 4], puis appuyez sur la touche  puis composer le numéro d'appel interne ou externe suivant, dès que la communication est établie appuyez sur la touche  et l'affichage vous indique [Conférence : 5], puis appuyez sur la touche  puis composer le numéro d'appel interne ou externe suivant, dès que la communication est établie appuyez sur la touche  et l'affichage vous indique [Conférence : 6], puis appuyez sur la touche  puis composer le numéro d'appel interne ou externe suivant, dès que la communication est établie appuyez sur la touche  et l'affichage vous indique [Conférence : 7], puis appuyez sur la touche  puis composer le numéro d'appel interne ou externe suivant, dès que la communication est établie appuyez sur la touche  et l'affichage vous indique [Conférence : 8]

#### Information :


Dès qu'un interlocuteur sort de la conférence, l'affichage de l'initiateur de la conférence change et indique le nombre de personne restant dans la conférence

# KX-DT333-343-346


## Guide d'utilisation rapide

### Journal des appels entrants (seulement externes)

Appuyez **2 x** sur la flèche à gauche ◀ puis appuyez sur **ENTER**, faire défiler les numéros enregistrés avec les flèches ▲ ▼.

Pour rappeler un numéro, faire défiler les numéros enregistrés avec les flèches ▲ ▼ puis .

### Journal des appels sortants

Appuyez **1 x** sur la flèche à gauche ◀ puis appuyez sur **ENTER**, faire défiler les numéros enregistrés avec les flèches ▲ ▼ jusqu'au numéro que vous désirez rappeler puis .


### Annonce vocale (appel interphone)

Composez \* **33 + N° groupe (01 à 32)** [par défaut 01 = tous les postes], cela va activer les haut-parleurs de tous les téléphones numériques PANASONIC

Pour parler au correspondant qui a effectué un appel interphone composez \* **43** depuis un téléphone

### Interception d'appel


#### Interception d'appel sur un interne par code

Décrochez le combiné  puis composez \***41**+le N° d'interne à intercepter

#### Interception d'appel sur un interne par une touche programmée

Si l'interne concerné est programmé sur une touche de votre téléphone, il suffit d'appuyer sur la touche pour intercepter l'appel. *Cette fonctionnalité doit-être débloquée sur le central par votre administrateur système*

#### Interception d'appel sur un groupe par code

Décrochez le combiné  puis composez \***40**+le N° du groupe à intercepter (601 ou 602 ou...)



#### Interception d'appel sur un groupe par une touche programmée

Il faut une touche de groupe programmée sur votre téléphone, ensuite il suffit d'appuyer sur la touche pour intercepter l'appel.



















*Cette fonctionnalité doit-être débloquée sur le central par votre administrateur système*

### Programmer une touche de groupe

#### Si la touche est non attribuée

Appuyez sur la touche  puis sur une touche  puis appuyez **1x** sur la flèche en haut ▲, l'affichage indique [**Groupe DN-**] puis composer le numéro du groupe (601 ou 602 ou ...) puis appuyez sur la touche **ENTER** puis appuyez sur **CANCEL** pour sortir

### Aperçu des touches fixes

- |   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>Touche de conférence</b>                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Appeler 1<sup>er</sup> correspondant +  + Appeler 2<sup>ème</sup> +  + Appeler 3<sup>ème</sup> +  + ... (jusqu'à 8 personnes max.)</li></ul>  |
|    | <b>Touche de déviation</b>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Permet d'activer et désactiver la fonction de déviation (voir détail p.4).</li></ul>  |
|    | <b>Touche de pause</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Permet d'insérer une pause dans un numéro de téléphone (très peu utilisé).</li></ul>  |
|    | <b>Touche de ligne interne</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Permet d'accéder à une ligne interne.</li><li>Clignote lorsque l'on reçoit un appel interne.</li></ul>  |
|    | <b>Touche de réponse automatique / coupure micro</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>Si on presse la touche en mode veille, l'appareil répondra automatiquement aux appels internes.</li><li>En conversation, permet de couper le microphone du combiné.</li></ul>   |
|   | <b>Touche d'accès annuaire centralisé / confirmation</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>En mode veille, permet d'accéder aux sélections abrégées du système.</li><li>En mode programmation, permet de confirmer une entrée (idem que la touche ENTER).</li></ul>  |
|  | <b>Touche message en absence</b>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Permet d'envoyer un message.</li><li>Si pas de réponse, presser  =&gt; activation du voyant lumineux chez l'appelé.</li><li>Permet d'accéder aux messages en attente.</li><li>Si voyant lumineux activé, presser  pour accéder aux messages et  pour rappeler l'appelant.</li></ul> |
|  | <b>Touche de recomposition</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Permet de recomposer le dernier numéro externe effectué.</li></ul>  |
|  | <b>Touche de transfert</b>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Permet de transférer les appels.</li></ul>  |
|  | <b>Touche R</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>Permet de revenir au mode veille dans certains cas.</li><li>Permet d'effectuer une rétro-demande sur le central qui serait situé éventuellement en amont.</li></ul>   |
|  | <b>Touche de parcage</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Permet de mettre l'appel en cours en attente (parcage).</li></ul>   |
|  | <b>Touche mains libres</b>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Permet d'activer et de désactiver le haut-parleur (mode mains libres).</li></ul>  |